

MAGYAR

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa át ezt a használati útmutatót, és tartsa be a benne foglalt utasításokat. Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra, és tegye azt más használók számára is hozzáférhetővé.

Fontos tudnivalók:

- Védje a termo-higrométert ütközéstől, nedvességtől, portól, vegyszerektől és az erős hőmérséklet-ingadozásoktól, és ne tartsa hőforrások (kályhák, fűtőtestek) közelében.
- A készülék nem játékszer. A készüléket tartsa távol a gyermekektől.
- Nedves kendővel tisztítsa meg a készüléket.
- Ne használjon erős tisztítószerket, és soha ne tartsa víz alá a készüléket.
- A készülék szakszerűtlen használata vagy felnyitása esetén a garancia érvényét veszti.
- Változó környezet esetén a termo-higrométernek 15 percre van szüksége ahhoz, hogy megbízható mérési értékeket szolgáltatasson.

Üzembevétel:

Vegye le a készülék alsó oldalán lévő elemfiókról a szigetelő csíkot. A készülék most üzemkész. A készüléket a kihajtható asztali támasza segítségével felállítható készülékként használhatja, vagy a felakasztó lyuk segítségével (a készülék hátoldalán található) falra is felszerelheti.

Kezelés:

- A mért legmagasabb hőmérséklet / páratartalom kijelzéséhez nyomja meg a MAX/MIN gombot a készülék hátoldalán.
- A mért legalacsonyabb hőmérséklet / páratartalom kijelzéséhez nyomja meg kétszer a MAX/MIN gombot a készülék hátoldalán.
- A készülék a hőmérsékletet választhatóan Celsius fokban (°C)

vagy Fahrenheit fokban (°F) is ki tudja jelezni. A hőmérséklet kívánt egységének kiválasztásához nyomja meg a °C/°F gombot a készülék hátoldalán.

Smiley szimbólum:

- Egy smiley mutatja a képernyőn a helyiség aktuális körülményeit.

☺ = 20-25 °C hőmérséklet, 30-60% páratartalom (ideális érték)

☹ = tetszőleges hőmérséklet és 30% alatti páratartalom

☹ = tetszőleges hőmérséklet és 60% feletti páratartalom

Nem jelenik meg smiley a kijelzőn, ha a páratartalom 30-60% között van, és a hőmérséklet NEM éri el a 20-25 °C értéket. Ha a páratartalom a mérési tartományon kívül van, „LL” (<20 %), ill. „HH” (>95 %) jelenik meg.

Műszaki adatok:

- Hőmérséklet méréstartomány: 0 - 50 °C (32 - 122 °F)
- Páratartalom méréstartomány: 20% - 95%
- CR2025 gombakkumulátor

Ártalmatlanítás:

Az elhasznált elemeket ne dobja a háztartási hulladék közé. Ártalmatlanítsa őket az elektromos szakkereskedőn keresztül vagy a helyi újrahasznosító gyűjtőhelyen. A készülék ártalmatlanítását az elhasznált elektronikus és elektronikus készülékekről szóló WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) irányelvben foglaltaknak megfelelően végezze. Esetleges további kérdéseivel forduljon a hulladékezelésben illetékes helyi szervezethez.



Magyarországi forgalmazó:

Gyógyexpressz webáruház
www.gyogyexpressz.com



GYÓGYEXPRESSZ